

FREEspace

MONTAGE ULTRAFACILE DANS LE CAISSON : UNE SEULE VIS.

Bon positionnement assuré :
grâce aux chevilles de positionnement, la ferrure se fixe
toute seule au bon endroit sur la paroi latérale.

Il suffit de resserrer la vis Euro prémontée et voilà !



MONTAGE ULTRAFACILE DE LA FAÇADE :
SANS OUTILLAGE AVEC CLICKFIXX.



Insérer la façade dans la fixation ...



... pousser jusqu'à enclenchement.